

上海别克遥控器匹配方法

发射器的同步

重要注意事项：遇到如下情况时，发射器会失去同步：

- 如果在超出遥控门锁接收器操作范围操作发射器 256 次以上。
- 在更换发射器电池后，如果在超出遥控门锁接收器操作范围，立即操作发射器 16 次。

重新同步发射器时，同时按住发射器 LOCK（锁止）和 UNLOCK（开锁）按钮至少 7 秒钟或直到喇叭发出三声。

遇到如下情况时，执行发射器重新同步程序：

- 遥控门锁发射器电池已经更换。
- 一个遥控门锁发射器功能失效。

发射器编程

方法 1 - 不需要工具

万一发射器丢失，将新、旧发射器编程到遥控门锁接收器内存中。最多可编程 4 个发射器。

重要注意事项：

- 一旦开始本程序，编程第一个发射器将擦除所有原先发射器。必须编程所有发射器。
- 每次编程一个车辆。发射器可能会编程入附近也处于编程模式的其它车辆。

1. 坐在驾驶员座椅上。
2. 从点火开关锁芯中拔出点火钥匙。
3. 关闭所有车门。
4. 按住门锁开关上的 UNLOCK（开锁）按钮。
5. 在按住门锁开关上的开锁位置人同时，插入并拔出点火钥匙两次。切勿旋转锁芯。
6. 第三次将点火钥匙插入并保留在点火开关锁芯中。对于其余程序，点火开关必须保持在 LOCK（锁止）位置。
7. 松开门锁开关。将听到三声警钟。该警钟反馈指示发射器编程启动。
8. 同时按住遥控门锁发射器上的锁门和开锁按钮 12 秒钟。将听到 2 声警钟。该警钟反馈指示发射器已经成功编程。
9. 对于其余发射器（共 4 个发射器），重复步骤 8。
10. 从点火开关锁芯中拔出点火钥匙，退出本程序。

方法 2 - 需要扫描工具

万一发射器丢失，将新、旧发射器编程到遥控门锁接收器内存中。最多可编程 4 个发射器。

重要注意事项：一旦遥控门锁接收器进入编程/诊断模式，编程第一个发射器将擦除所有原先的发射器编程信息。必须编程所有发射器。

每次仅编程 1 个车辆遥控门锁接收器。如果同时编程多个接收器，同一发射器有可能编程到多个遥控门锁接收器上。

如下程序介绍如何用扫描工具，将遥控门锁发射器编程到遥控门锁接收器上：

1. 将扫描工具连接到如下部件上：
 - 适用的电源
 - 车辆数据连接插头（DLC）
2. 接通点火装置。
3. 在应用菜单屏幕上，选择 F0（车身控制模块）。
4. 在车身控制模块屏幕上，选择 F2（专用功能）。
5. 在专用功能菜单上，选择 F3（编程钥匙控制件）。
6. 按扫描显示显示的说明编程发射器。
7. 反复按 EXIT 键，直到出现应用菜单屏幕。
8. 从如下部件上断开扫描工具：
 - 附件电源端口
 - 车辆数据连接插头
9. 检验编程的所有发射器操作是否正常。参见“遥控门锁系统操作”。