

上海君越遥控器的同步

贺鹏麟

在以下条件下必须重新进行同步：

- 发射器的电池电量很弱。
- 发射器中的电池被更换。

遥控器同步步骤：

1. 站在距离车辆 1.5 米的范围内。
2. 同时按下发射器上的 **LOCK** 和 **UNLOCK** 键并保持 7 秒钟。

汽车喇叭应该发出啾啾声以确认同步完成。

遥控器编程步骤

1. 安装故障诊断仪。
2. 进入 **BCM** 特殊功能：对发射器编程。
3. 按下故障诊断仪上的“启动”软键
4. 同时按下发射器上的“上锁”和“解锁”键。
在 5-10 秒的停顿后，故障诊断仪将显示发射器已经被编程。
5. 重复之前的步骤对最多 4 个发射器进行编程。