

东风日产天籁自动天窗初始化方法

2. 在发生以下状况后应进行系统初始化。
 - 在天窗进行操作或天窗停止五秒钟之内，蓄电池耗尽或接头断开。
 - 天窗电机被更换。
 - 使用了紧急手柄。
 - 天窗不能正常的进行操作。（不全面的初始化情况）

初始化步骤

如果天窗无法自动关闭或打开，执行以下步骤使天窗操作恢复正常。

1. 将开关按住并保持在 CLOSE/UP 一侧约 10 秒钟。
2. 玻璃盖将向向上倾斜的方向移动并随后机械停止，然后将自动完全关闭。之后玻璃盖将按照 向上倾斜 向下倾斜 滑动打开 滑动关闭 的顺序进行操作。（操作过程中需一直按住开关）
3. 玻璃盖停止五秒钟之后，松开开关。
4. 如果天窗开关能正常操作，则初始化完毕。