

东风日产颐达轿车遥控器设定程序

一、手工设定方法：

- 1、关闭所有车门，通过中央门锁开关或驾驶员座侧门锁将车门锁上。
- 2、在 10S 内将钥匙插入及拔出点火锁芯 6 次（钥匙插入点火开关断开/接通一个循环算一次）。注意：当钥匙插入点火开关第 6 次打开时，将钥匙留在锁芯中。
- 3、所有车门自动开锁，在车门开锁后 3S 内，将点火开关转至 ACC 位置，并通过中央门锁开关或驾驶员座侧门锁将车门锁上。
- 4、按下遥控器的 LOCK 或 UNLOCK 按钮（所有车门同时开或关锁）。
- 5、设定完毕。
- 6、打开驾驶员车门，结束遥控器的设定。