

# 中华轿车遥控器匹配具体步骤

1、遥控器与中央控制器的互识，遥控器与中央控制器不是一一对应的，使用遥控器前应该进行遥控器与控制器的互识工作，即将遥控器里面的信息传输到遥控器内。

(1) 有两把机械钥匙的互识别方法，用第一把钥匙打开点火开关，用第二把钥匙在外部锁车，此时室内灯会点亮 30S，表明可以对新的遥控器互识，互相识别的时间必须在 30S 内完成。按压 2 次遥控器开关的任意一个开关，室内灯熄灭，互相识别结束。

(2) 有一把机械钥匙的相互识别的方法。用钥匙打开点火开关，在 2.5S 内完成按压 4 次后窗除霜开关的动作，此时室内灯会点亮 30S，表明可以对新的遥控器相互识别，互相识别的时间必须在 30S 内完成。按压 2 次遥控器开关的任意一个开关，室内灯熄灭，互相识别结束。

2、每个中央控制器可以记忆一把遥控器信息（大约 10000 号以内的车上装配的中央控制器可以记忆 4 把遥控器信息）。