

## 丰田锐志安全带蜂鸣器 ON/OFF 设定方法

汽车技术部：贺鹏麟

- 1、将点火开关至于 ON (IG) 位置。
- 2、按下 ODO/TRIP 开关直至里程表出现。
- 3、关闭点火开关。
- 4、将点火开关至于 ON (IG) 位置。
- 5、坐在驾驶位（前乘客侧）上并系上安全带，立即（在 6 秒内）按下 ODO/TRIP 开关并保持 10 秒以上。
- 6、检查并确认里程表显示 “B-ON” 或 “B-OFF”。
- 7、按下 ODO/TRIP 开关使显示变为 “B-OFF”。
- 8、关闭点火开关。
- 9、将点火开关至于 ON (IG) 位置。
- 10、检查并确认蜂鸣器没有鸣响。完成设定。