

# 丰田锐志车身电器初始化项目及方法

贺鹏麟

## 一、自动大灯光束水平控制系统

1.更换 ECU

2.重新安装部件

(车辆高度改变时)

初始化方法

1、打开点火开关 (IG-ON) 用 SST (检查线) 连接 DLC3 端子 4 (CG)和 8 (LVL)。

2.连接 SST 后 20 秒内,推灯光控制开关 (变光位置)3 次。

3.初始化正确完成后,“AFS OFF” 指示灯闪烁 3 次然后熄灭

## 二、倒车导向监视系统

1.更换 ECU

2.重新安装转向角传感器

3.重新连接蓄电池

初始化方法

- 尽可能平直的路面上行驶 5 分钟。
- 将方向盘分别打到左右极限位置。
- 在多功能显示器诊断菜单中按下“转向中间位置记忆”。

## 三、电动窗系统

•更换 ECU

•重新连接蓄电池

初始化方法

- 从半开位置将开关拨到自动升起位置使车窗全关
- 保持自动升起位置 1 秒以上
- \*: 需要初始化每个车门

## 四、滑动天窗

• 更换 ECU

• 重新连接蓄电池

初始化方法

推并保持滑动控制开关(“TILT UP” 开关)直到天窗完成升起, 落下, 全开, 全关位置。