

丰田 HIGHLANDER 胎压监测系统复位及初始化设定方法

- 1、复位方法：打开点火开关，在 TPWS 指示灯亮时，按下 TPWS “SET” 键 1-----2 秒钟，在 TPWS 指示灯熄灭之后松开 “SET” 键。
- 2、初始化方法：打开点火开关，按住轮胎 “SET” 键直到指示灯以 3 次/S 的频率闪烁，在轮胎气压指示灯闪过 3 次之后，松开按钮，然后再驾驶车辆行使一段时间，完成轮胎压力初始化设定。