

悍马 H2、H3 机油保养灯复位方法

06 款悍马 H2、H3 机油保养灯复位方法：

- 1、 打开点火开关，
- 2、 在 3S 内踩下和松开加速踏板 5 次，
- 3、 关闭点火开关。

贺鹏麟

2008-1-15