

别克遥控器匹配

(2004-8-2)

别克遥控器匹配

上海别克汽车装有遥控门锁系统，该系统具有锁闭车门，开锁车门、打开后厢的功能，具有报警功能的遥控门锁系统还有使喇叭鸣响、使车内灯启亮、使车辆前大灯启亮的功能。遥控门锁系统由遥控发射机和接收机组成。

遥控车门锁接收器位于仪表板上，由车辆蓄电池通过仪表线束供电。遥控车门锁接收器判断遥控发射器正在传送的指令，并将该信号送入车身控制模块（BCM）。遥控车门锁的发身器是一个3V 锂电池驱动的手控装置。发射器的操作范围是 1 - 9M。

当遥控器更换电池后，或者发射器在超出遥控范围时，发射器被启动超过 256 次将引起发射器不同步。重新同步方法是：同时按下发射器的“开锁”和“锁闭”按钮并至少保持 7S，或直等到喇叭鸣响 3 次。

如果一个遥控发射器丢失，需要使用新的遥控器时，需要对其进行编程（让接收器认识新的遥控发射器）这项工作可以使用扫描工具完成，也可不需要工具完成。在没有工具的情况下，发射器的编程步骤如下：

- 1、坐在车辆的驾驶员座椅上；
- 2、将点火开关启动钥匙从点火芯中拔出；
- 3、关闭所有车门；
- 4、按住门锁开关上的“开锁”按钮；
- 5、将门锁开关保持在“开锁”的位置，插入并拔出点火启动钥匙两次。不要转动锁芯。
- 6、第三次插入点火启动钥匙时，将钥匙保留在点火芯中。在其余的程序中，嗒诺装置必须保持在 LOCK 的位置上；
- 7、松开门锁开关。将听到三声鸣响。该鸣响回馈表示发射器编程正在启动。
- 8、同时按遥控门锁发射器上的“开锁”和“锁闭”按钮并保持 12s。听到两声鸣响。表示遥控编程已成功。
- 9、对其他发射器（最多 4 个）重复步骤即可。
- 10、将点火启动钥匙从点火芯中拔出，退出该程序。