

华晨宝马遥控器的设定

设定方法如下：

- 1、关闭所有车门(含后备箱)。
- 2、点火开关转到"附件"KLR，然后在 5S 内将其关闭。
- 3、在 30S 内将点火开关转到"OFF"，按下并压住开锁按钮。
- 4、在压住开锁键时，按下和放开闭锁键三次(在 10S 内按下开锁按钮)。
- 5、放开开锁按钮，假如设定成功，基本模块将发出一个开锁和闭锁信号。
- 6、不用再将点火开关打开，重复 3~5 步骤可设定其它遥控器(最多可设定四个遥控器)。
- 7、将点火开关转到"附件"KLR,完成设定。