

大众车怠速调整

(2004-8-3)

答: 发动机基本调整“098”适用车型: 超人、捷达王、B5、奥迪 A6、奥迪 200

操作方法:

- 1、发动机运转达到正常, 水温达到 80 以上, 关闭发动机;
- 2、打开钥匙, 进入发动机系统, 进入系统基本调整, 按“确认”;
- 3、出现“000”时输入“098”, 按确认;
- 4、等右下角出现“OK”(431ME), ADC2000 出现“自适应正常”, 基本调整结束, 按退出。

故障排除: 如果不出“OK”或“自适应正常”时, 可能出现的原因如下:

- 1 节气门未达到怠速止点: 如积碳或油门拉锁调整不对; 节气门拉索过紧; 节气门犯卡
- 2 蓄电池电压过低
- 3 节气门控制单元或导线损坏
- 4 在自适应过程中启动了发动机或踩了油门踏板
- 5 节气门体过脏

注: 以上基本调整, 必须清除发动机系统故障码, 如有故障请排除。

附: 捷达前卫(二阀)车型的节气门基本设定:

说明 捷达前卫车型所用的是西门子公司生产的 2v-Mp1 电喷发动机多点汽油喷射及点火系统, 该款车型在进行“节气门基本设定”时必须要先进行“自适应清除”, 以清除先前自适应值, 再进行“基本调整”。

基本设定的方法及步骤:

在“功能菜单”中选择“自适应匹配”功能按“确定”键

输入通道号“00”, 按“确定”键。

屏幕显示“是否清除已知值”按“确定”键

屏幕显示“新的学习已完成”，按“退出”键，完成自适应清除

继续按照前面 5 步骤完成“节气门基本设定”

(注：捷达前卫车基本调整组号为“060”)