

大众车遥控钥匙的遥控匹配及舒适功能配置

(2004-8-2)

宝来、波罗、高尔夫、帕萨特进入--舒适系统（中央模式转换系统）

奥迪进入--中央门锁系统

1、带遥控钥匙的匹配：

先用（自适应清除功能）清除所有遥控钥匙。

进入调整功能，输入 01 -显示组，确认，重新同步新的钥匙遥控功能

输入要同步的遥控器数量。

例：..... 00004 学习 4 把带遥控车钥匙

按保存，退出舒适系统（奥迪是退出中央门锁系统）。

(15 秒内，依次按每个遥控器一次)

匹配是否成功可以用 数数据流 013 组显示出来。

前 2 个数值必须显示 OK。

同时最后一个数值必须显示钥匙的位置

(第一，第二，第三，第四把钥匙。)

2、车主习惯设置：（下面所有的操作都在“调整”中输入相应的通道号设置）

注意：.....输入修改值:0 或 1（0关 1开）

看清楚 02 项的显示值改好没有，OK 的话保存修改值

(一定要保存修改值)其他组操作同 03 组

进入调整：

03 - 显示组 修改值:0 无效/1 生效

00 项 ... 设置行车自动锁门

01 项 不用

02 项 off 或 On 当前值

03 项 不用

04 - 显示组 修改值:0 无效/1 生效

00 项 ... 拔车钥匙自动开门

01 项 不用

02 项 off 或 On 当前值

03 项 不用

05 - 显示组 修改值:0 无效/1 生效

00 项 ... 车内显示

01 项 不用

02 项 off 或 On 当前值

03 项 不用

06 - 显示组 修改值:0 无效/1 生效

00 项 ... 开门响喇叭

01 项 不用

02 项 off 或 On 当前值

03 项 不用

07 - 显示组 修改值:0 无效/1 生效

00 项 ... 锁门响喇叭

01 项 不用

02 项 off 或 On 当前值

03 项 不用

08 - 显示组 修改值:0 无效/1 生效

00 项 . . . 开门闪灯

01 项 不用

02 项 off 或 On 当前值

03 项 不用

09 - 显示组 修改值:0 无效/1 生效

00 项 . . . 锁门闪灯

01 项 不用

02 项 off 或 On 当前值

03 项 不用