

奇瑞车系保养灯复位方法

- 1、东方之子：打开点火开关，将调节按钮切换在瞬间油耗下，按住 3S 以上，自动清除。
- 2、A5：关闭点火开关，然后按住模式开关不放，再打开点火开关，此时放掉模式开关，在 30S 内同时触模式开关和时钟开关（触动时间小于 2S），保养灯即可清除。
- 3、瑞虎和 QQ6：关闭点火开关，然后按住调节按钮不放，打开点火开关，继续按住调节按钮 3S 后，松开调节按钮，保养灯即可清除。