

奥迪 A6 保养灯手工调零方法

(2004-8-2)

请按以下步骤操作：

-关闭点火开关；

-按下组合仪表上的日行驶里程表复位按钮，同时打开点火开关；

-松开日行驶里程表后显示屏出现“service in ???? km”(还有 X 公里须保养)或“service”(保养)；

-在秒内向左转动组合仪表上钟的调节按钮，直到“service ???? km”或“service”复位；

-显示屏上出现：“service in 15000km”(15000km 保养)；

-关闭点火开关。