

奥迪 A6L 驻车制动系统更换刹车片的操纵方法

贺鹏麟

- 1、打开点火开关，
- 2、使用进入[53 驻车制动]，进入[系统基本调整]输入[07]开启制动器，点击[确定]，后刹车分泵上的电机开始动作，几秒之后停止。这时就可以将旧的刹车片取下来之后将新的刹车片装上去。（受车辆使用时间的影晌，有部分车型的后刹车分泵电机，在输入[07]之后虽然可以听到电机运转的声音，但是刹车分泵活塞并没有往回缩，新的刹车片此时是装不上去的，出现此情况的话请扭松刹车分泵上的排空放油螺丝，用工具将刹车分泵往里面压，直到可以将新的刹车片装上为止。）
- 3、进入[53 驻车制动]，同时踩住刹车，输入[06]点击[确定] 关闭制动器，ABS 泵开始动作，几秒之后停止，完成整个操作。
- 4、在更换刹车片之后，如果仪表上[EPD]灯亮并在系统里可以读到[没有进行基本设定]的故障码的话，请在[系统基本调整]里的 10 和 20 通道里做基本设定。**•GE 10:**功能检测（开启 3 次，关闭 3 次）**•GE 20:** 校准倾斜角传感器。