

### 操作示例： 轮胎失压显示 RPA

每次校正轮胎充气压力、更换轮胎或更换车轮后必须立即进行初始化。

初始化时必须执行以下工作步骤：

1. 开始行驶前起动发动机，但不要开走车辆。
2. 多次按压组合开关上的翘板开关，直至组合仪表内显示“轮胎失压显示初始化”功能。

3. 短促按压组合开关上的 BC 按钮确认显示内容。
4. 按住组合开关上的 BC 按钮约 5 秒钟，直至组合仪表内 RPA 显示亮起。轮胎失压显示已准备进行初始化。如果该显示不带小钩，可能因故障而无法对轮胎失压显示进行初始化。
5. 松开 BC 按钮，以便结束初始化。



3- 轮胎失压显示 RPA 初始化

### 操作示例： 仪表照明

调节照明亮度（调光）时必须事先打开停车示警灯或近光灯。

调节时必须采取下列步骤：

1. 多次向上或向下短促按压组合开关上的翘板开关，直至组合仪表内显示“仪表照明”功能。
2. 短促按压组合开关上的 BC 按钮确认显示内容。
3. 向上或向下按压翘板开关，以便选择照明亮度。每调节一次立即存储一次。
4. 按压组合仪表上的 BC 按钮，以便退出这个菜单。



4- 调节组合仪表照明

调出或校正相关功能的工作步骤

- 检查控制信息
- 发动机油位测量
- 时间
- 日期
- CBS4 和
- 个性化配置 PP 设置

完全相同，具体信息请查阅 BMW 3 系的用户手册。