

宝马 E92\E93 发动机机油量检查方法

贺鹏麟

宝马 E92\E93 取消了机油尺，要查看发动机机油量的检查方法有两种：

- 1、使用诊断电脑进入[发动机系统]的数据流查看有[发动机机油量]一项，正常的值应该在 45---60MM 之间。
- 2、通过中控台的控制按钮在仪表显示屏查看，具体操作步骤是：
 - A、打开点火开关，按下中控台的控制按钮（见图 1）出现图 2 中的信息字样，



图 1



图 2

- B、将中控台的按钮往后拉，显示屏出现图 3 的字样之后，将按钮向右旋转选择机油量，再次按下按钮，出现图 4 的字样，这样就可以看出机油量是否合适。



图 3



图 4