

## 广州本田遥控器重新设定程序

遥控发射器可将 3 个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意：

(1)如果输入第 4 个代码，则第一个代码将被覆盖删除。

(2)在操作过程中，一定要在步骤说明规定的时间内完成。

(1)接通点火开关 ON(II)。

(2)将发射器对准车门的接收装置，在 4s 内按压发射器的锁定与开启按钮。

(3)在 4s 内关闭点火开关。

(4)在 4s 内转入步骤(5)。

(5)重复步骤(1)。

(6)重复步骤(2)。

(7)重复步骤(3)。

(8)在 4s 内转入步骤(9)。

(9)重复步骤(1)。

(10)重复步骤(2)。

(11)重复步骤(3)。

(12)在 4s 内转入步骤(13)。

(13)重复步骤(1)。

(14)重复步骤(2)。

(15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。

(16)在 9s 内转入步骤(17)~(22)。

(17)将发射器对准车门接收装置，输入第一个欲被存入的代码，然后按下发射器按钮。

(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。

(19)将发射器对准车门接收装置，输入第二个欲被存入的代码，然后按下发射器按钮。

(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。

(21)将发射器对准车门接收装置，输入第三个欲被存入的代码，然后按下发射器按钮。

(22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。

如果欲存入另一新的(第 4 个)发射器代码，则返回步骤(1)然后逐步进行。

(23)关闭点火开关，拔出点火钥匙。

(24)使用发射器开启或锁定车门，确认发射器输入新代码后，系统工作正常。