

遥控启动/安全报警系统

发送器的程序设定

存储发送器代码:

遥控接收器装置内存中最多可以存储三个发送器代码。(如果要存储第 4 个代码, 则第一次输入的代码将被擦除)。

注意: 保证各步骤之间的时间间隔非常重要。确信车门、发动机盖和尾箱盖均已关闭。

1. 将点火开关转到 ON (II)。
2. 将发送器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器, 在 1 到 4 秒内, 按下发送器的锁止或开锁按钮。
3. 在 1 到 4 秒内, 将点火开关转到 OFF。
4. 在 1 到 4 秒内, 将点火开关转到 ON (II)。
5. 将发送器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器, 在 1 到 4 秒内, 按下发送器的锁止或开锁按钮。
6. 在 1 到 4 秒内, 将点火开关转到 OFF。
7. 在 1 到 4 秒内, 将点火开关转到 ON (II)。
8. 将发送器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器, 在 1 到 4 秒内, 按下发送器的锁止或开锁按钮。
9. 在 1 到 4 秒内, 将点火开关转到 OFF。
10. 在 1 到 4 秒内, 将点火开关转到 ON (II)。
11. 将发送器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器, 在 1 到 4 秒内, 按下发送器的锁止或开锁按钮。
12. 确认可以听到车门锁作动器的动作声音, 在 1 到 4 秒内, 再次按下遥控器的锁止或开锁按钮。
13. 在 10 秒内, 将需要在遥控接收器中存储其代码的发送器 (最多可再存储 2 个) 对准接收器, 然后按下发送器的锁止或开锁按钮。每一发送器代码存储后, 均必须确认能听到门锁作动器的动作声音。
14. 将点火开关转到 OFF, 拔出钥匙。
15. 确认发送器能够正常工作。