

# 新捷达遥控钥匙的匹配方法

元征软件 大众开发工程师：林野

## 分布范围

新捷达 GIF

## 详细说明

第一把钥匙的适配：

1. 将要匹配的点火钥匙在点火开关内开/关三次（在点火档与关闭档之间），完成初始化。要求开/关三次总时间不超过 5 秒。拔出点火钥匙。
2. 按住钥匙的任意一个按键（开或关）。
3. 在 10 秒钟内按另一个按键 3 次。
4. 释放所有按键。
5. 钥匙的 LED 灯闪烁 5 次。
6. 至此，第一把钥匙适配完成。

第二把钥匙的适配：重复 2-5 步。

## 注意事项

1. 适配第二把钥匙不需重新初始化，但距上一把钥匙适配结束时间不能超过 20 秒。
2. 再度初始化钥匙或接通点火开关，或接收期限结束，钥匙匹配过程都将被迫中断。