

## 新款雷诺车门窗/天窗/中控锁设定方法

### 1、车窗的设定方法：

当断开蓄电池后或更换车窗部件之后，要对各车窗进行设定。具体方法是：将各玻璃升到完全关闭位置后不要松开开关，然后等待最少 10S 以上设定完成，如果玻璃依旧不能一下升到或降到完全关或开的位置，可重复以上步骤。对于天窗，可以将开关打到关闭的位置，然后按住中间的按钮 10S 以上，设定完毕。如果一次无法完成，可以关闭点火开关后一段时间，再重复以上操作。

### 2、中控锁设定：

当车速达到 10km/h 以上，中控锁会自动将所有车门锁上。该功能的设定方法是：关闭发动机后按住中控锁开关直至听到仪表处发出“嘀”的一声，设置成功，如果想取消此功能，也是按住该开关直到仪表发出两声“嘀”的声音，该功能取消。