

本田雅阁、思域、CR-V 轿车保养灯归零

方法一：适用于本田雅阁、思域、CR-V 与部分里程轿车

执行保养灯归零可将点火开关钥匙插进如图 6-1 所示位置，即可执行保养灯归零。

方法二：适用于本田 ACURA 车系

ACURA 车系配备旅程电脑显示系统，此系统可显示驾驶信息及保养里程等信息，在旅程功能及系统自诊功能键未按下时，则显示时钟。

当旅程功能键 (trip) 按下时，会显示目前所剩燃油、旅程表、目前燃油量、平均油消耗量等信息，按下系统自诊功能键 (check)，按下时显示下次保养里程，发动机机油/滤清器更换里程，以及机油、冷却液、刮水器喷水等液面高度。

另外，在仪表板上有一警示灯，当系统中保养里程到达时，警示灯即亮起。

“Low Engine Oil Level” 机油液面过低：添加适量机油，使液面到达正常高度即可。

“Low Coolant Level” 冷却液液面过低：添加适量冷却液，使液面到达正常高度即可。

“Low Fuel Level” 燃油液面过低：当燃油少于 11L 时即显示上述文字，添加燃油即可。

“Washer Fluid Level” 刮水器喷水液面过低：添加清洗剂或水即可。

保养灯归零、机油/滤清器更换里程归零程序：保养或更换后，钥匙置于“ON”位置按归零键 3s 即可。归零键位于仪表板后下方。



图 6-1 本田车系保养灯归零方法