

海马换 ECU 之后匹配

仅换防盗控制器

1. 关闭点火开关，更换新的防盗控制器；
2. 把钥匙插入点火锁并旋至 ON；
3. 利用诊断仪选择菜单“防盗器”□“输入代码”□“设置安全代码”，设置安全代码；
4. 选择菜单“防盗器”□“防盗器匹配”□“读 EMS 到防盗器”，完成电喷和防盗控制器的匹配；
5. 逐一匹配原来的钥匙。

仅换 EMS 控制器

1. 关闭点火开关，更换新的 EMS 控制器；
2. 把钥匙插入点火锁并旋至 ON；
3. 选择菜单“防盗器”□“输入代码”□“输入安全代码”，输入安全代码；
4. 选择菜单“防盗器”□“防盗器匹配”□“读防盗器到 EMS”，完成电喷和防盗控制器的匹配。

切记：a) 必须换新的 EMS (ecu) 控制器或已经被复位的 EMS 控制器，否则防盗系统匹配将不能完成。

b) 必须选择菜单“读防盗器到 EMS”，不能选择“读 EMS 到防盗器”，否则将造成转发器报废。

注意事项

1. 确保当前电瓶电压大于 9 伏；
2. 除非特别说明，转向锁应当处于 ON 的位置上；
3. 确保线路连接可靠；
4. 匹配钥匙时，每次按键一定要间隔一段时间；
5. 匹配完钥匙之后，应当确保转发器粘结牢固、安装位置正确；
6. 确保匹配过程没有受到强烈的机械应力和电磁干扰；
7. 匹配钥匙的时候，确保另外一把钥匙的距离转向锁 5 厘米；

更换防盗控制器的时候，一定要注意在给防盗器设置密码后要先执行“防盗器向 EMS 学习”然后再执行“学钥匙”的命令。