

### 电池耗尽

当遥控器在遥控距离小于6米的情况下无法正常使用时,表明可能电池电量不足,应检查或更换电池。

### 遥控器电池的更换

打开遥控器盒取下电池。

电池: 3 V CR1620

在换好电池后,要将遥控器初始化。

方法是: 打开点火开关, 然后按下遥控器上的按钮。

**注:** 为了环保, 请不要将废电池扔掉, 请将它们交给指定的回收地点。

### ! 防盗注意事项

在专门的密码卡上仔细记下点火钥匙编号、遥控器编号, 请将该卡片存放在保险的地方。

在离开您的车之前:

- 将所有玻璃完全关好, 不要在车内留下任何看得见的随身物品。
- 拔出点火钥匙, 转动方向盘至锁止位置并关闭所有车门。



**注:** 在点火开关切断时, 当驾驶室的门打开, 而您未将点火钥匙抽出时, 会发出蜂鸣提醒信号。

**一个控制器最多可配两只遥控器。当你的车曾经借给他人使用, 请用遥控器关闭门锁, 如果有一只不起作用, 请到指定的服务站重新**