

爱丽舍 16V 发动机电子节气门初始化方法

打开点火开关到 ‘M’ 位置，并保持 30S；然后关闭点火开关 15S，完成初始化方法。