

皇冠安全带蜂鸣声定制

1. 蜂鸣器打开/关闭设定

蜂鸣器（打开/关闭）设定是组合仪表蜂鸣器功能的一个设定，它能使驾驶员侧座椅安全带蜂鸣器和前乘员侧座椅安全带蜂鸣器失效

小心：

一般说来，为了安全应设置这些蜂鸣器，然后，如有必要关闭蜂鸣器，则必须进行以下步骤：

步骤	驾驶员侧座椅安全带蜂鸣器	前乘员侧座椅安全带蜂鸣器
1	打开点火开关（IG）	打开点火开关（IG）
2	按下 ODO/TRIP 开关直到里程表显示“ODO”	按下 ODO/TRIP 开关直到里程表显示“ODO”
3	关闭点火开关	关闭点火开关
4	踩下制动踏板的同时打开点火开关（IG）	踩下制动踏板的同时打开点火开关（IG）
5	立即按下 ODO/TRIP 开关（6 秒内）并按住至少 10 秒	坐在前乘员座椅上。立即按下 ODO/TRIP 开关（打开电源开关后 6 秒内）并按住至少 10 秒
6	按住 ODO/TRIP 开关并扣紧驾驶员的座椅安全带	持续按住 ODO/TRIP 开关扣紧乘员的座椅安全带
7	检查里程表显示“b-on”或“b-OFF”	检查里程表显示“b-on”或“b-OFF”
8	按住 ODO/TRIP 开关，将显示器改变到“b-OFF”	按住 ODO/TRIP 开关，将显示器改变到“b-OFF”
9	关闭点火开关	关闭点火开关
10	踩下制动踏板的同时打开点火开关（IG）	踩下制动踏板的同时打开点火开关（IG）
11	检查蜂鸣器是否不鸣叫	坐在前乘员座椅上时，检查蜂鸣器是否不鸣叫

★ “b-OFF”显示蜂鸣器关闭，“b-ON”显示蜂鸣器打开。如果 ODO/TRIP 开关 10 秒或更长时间不操作，则蜂鸣器 ON/OFF 设定完成（里程表将显示“ODO”）。在这种情况下，进行步骤 11 以检查蜂鸣器 ON/OFF 设定是否完成。如果没完成，则再次从步骤 1 开始。

小心：

当蓄电池电缆或组合仪表连接器断开时，这些蜂鸣器被设定。