
常规操作**遥控发射器程序设定 (41 004 0)**

注意: 错误的初始化程序不会影响任何已存储的密码。

- 1.注意:** 如果控制模块没有从遥控发射器那里收到初始化信号, 20秒后该系统将退出学习模式。点火开关打开, 系统也会退出。

三秒内将点火开关开到II位置四次

- 2.**取下点火钥匙。控制模块将会保持学习状态20秒。
- 3.**对准遥控接收器, 按遥控发射器上的}键。
- 4.**当发射器上的LED点亮时, 按住}同时按{{键三次。
- 5.**放开两个键。
- 6.**系统产生一个随机密码并将其发送到控制模块。如果初始化成功, 将可以从遥控发射器上的指示LED闪动中看到。