

福特蒙迪欧轿车防盗钥匙复制方法

贺鹏麟

1、防盗状态确认

- (1)将点火开关置于 ON 位置，确保时钟 LED 灯亮 3-5s。
- (2)LED 灯点亮大约 1min，然后以不正常的间隔闪烁，表明钥匙码不被确认。

2.复制钥匙的程序

当系统出现故障，或需要增加或替换钥匙时，要复制钥匙(进行遥控器的初始化)。

- (1)要求用 2 把程序钥匙 (A 和 B)。
- (2)将 A 钥匙插入到点火开关里面。
- (3)将点火开关转到第二位置，等待 1s。
- (4)点火开关转至 OFF 位置后，取出钥匙 A。
- (5)在 5s 内，将 B 钥匙插入到点火开关里面。
- (6)将点火开关转到第二档位置，等待 1s。
- (7)将点火开关转至 OFF 位置，取出钥匙 B。
- (8)在 10s 内，将需要重新设定程序(遥控设定)的遥控器钥匙插入到点火开关里面；然后将点火开关转到第二档位置，等待 4s。
- (9)将点火开关转至 OFF 位置，等待 5s。
- (10)起动发动机。
- (11)如果发动机不能起动，且时钟 LED 灯闪烁，应将点火开关置于 ON 位置，等待最少 20s；然后将点火开关置于 OFF 位置，重新设定。
- (12)重复以上程序，对其余钥匙进行设定。最多设定 8 把钥匙。