

福特领航员 Navigator 天窗电机初始化

•进行任何关于天窗系统的零件维修和更换，包括：拆装电机，或者安装了一个新的天窗总成，必须进行天窗电机的初始化设置

将点火钥匙转至 **RUN** 位置

对于一个新的天窗电机/模块：

- 按下并保持住开关，直到天窗通过全开位置，然后再回到全开位置。迅速释放开关。
- 按下并保持住开关。天窗将移动至完全倾斜位置，然后回到关闭位置（初始化运动）。初始化运动将在开关按下后约三秒之内开始。

对于原车的天窗电机/模块：

- 按下并保持住 **OPEN** 开关，直到天窗移至全开位置。
- 按下并保持住 **OPEN** 开关（大约 10 秒），直到天窗移动通过全开位置，然后再回到全开位置。迅速释放开关。
- 按下并保持住 **OPEN** 开关。天窗将移动至完全倾斜位置，然后回到关闭（初始化运动）。初始化运动将在开关按下后约三秒之内开始
- 释放 **OPEN** 开关并进行单触打开至舒适停止位置，全开，从全开关闭至舒适停止位置，从舒适停止位置至全关以及倾斜操作来测试系统是否正常工作。