



车型: [天津丰田 (Toyota)-锐志 (Reiz)-2005-]
滑动天窗系统

滑动天窗 - 滑动天窗系统

RF-7

显示 (项目)	默认	内容	设置
DOOR KEY OPER (Door key related operation)	SLIDE	可选择与电动车窗联动的滑动天窗上倾或滑开手动操作。 当点火开关关闭时, 通过将驾驶员车门钥匙保持在解锁位置 2.5 秒或以上来激活。	TILT/SLIDE
WIRELESS OPER (Wireless key related operation)	SLIDE	可选择与电动车窗联动的滑动天窗上倾或滑开手动操作。 当点火开关关闭时, 通过按压发射器 UNLOCK 开关并持续 3.4 秒钟或以上来激活。	TILT/SLIDE

初始化

1. 复位滑动天窗主动齿轮分总成

小心:

当从蓄电池负极端子上断开电缆, 或断开滑动天窗主动齿轮或连接器时, 需要对滑动天窗主动齿轮的脉冲传感器进行初始化。如未复位, 则以下功能不可用: 自动操作、卡滞保护功能、钥匙关闭操作、钥匙关联的开启和关闭、发射器关联的开启和关闭。

- (a) 将点火开关置于 ON(IG) 位置。
- (b) 如果滑动天窗是开着的, 则将其完全关闭。
- (c) 按下前排照明灯上滑动开关的开启开关, 或倾斜开关的上倾开关, 如下操作滑动天窗:
上倾 → 大约 1 秒钟 → 下倾 → 滑开 → 滑关
- (d) 滑动天窗停在完全关闭的位置。
- (e) 完成初始化。
- (f) 检查并确认自动操作功能是否正常工作。

小心:

如果操作中发生下列情况, 则初始化失败。

- 点火开关置于 OFF 位置。
- 在操作滑动天窗时, 按下的开关松开了。
- 车速是 5 km/h (3 mph) 或更高。
- 滑动天窗 ECU 的电压是 1V 或更高。
- 通信切断。

提示:

- 如果滑动天窗不能完全关闭, 或发生错位, 则重新进行初始化。