

长安福特汽车车窗马达初始化方法

警告：车窗防夹功能在车窗初始化程序中不或作动。确认车窗开口处无任何的外物。未遵守此项指示会造成人员的受伤。

注意：蓄电池拆开之后必须分别对每一个车窗马达执行初始化。

注意：如果单一车窗马达被拆开，则该车窗马达必须执行初始化。

注意：如果前或后车窗马达的保险丝已经被拆开，则该车窗马达必须执行初始化。

注意：如果蓄电池接线盒 (BJB) 的前电动窗保险丝已经被拆开，则必须对两个前车窗马达执行初始化。

注意：如果蓄电池接线盒 (BJB) 的后电动窗保险丝已经被拆开，则必须对两个后车窗马达执行初始化。

注意：连接蓄电池，保险丝或车窗马达之前先停留至少一分钟的时间。

压住电动窗控制开关关闭按钮直到车窗完全的关闭。

释放电动窗控制开关关闭按钮并且再次按下三秒钟。

短暂的按下电动窗控制开关开启按钮至第二段并释放按钮。

车窗会自动的开启。

短暂的按下电动窗控制开关关闭按钮至第二段并释放按钮。

如果车窗未自动的关闭，则重复整个程序。

重复对每一个车窗马达执行车窗马达初始化。