

## 路虎汽车遥控器更换电池后的匹配方法

- 如果更换电池，断电较长时间需要同步.
- 如遥控器电池电量不足,则在解锁并打开车门后,有 **10** 秒钟的蜂鸣提示.
- 重新同步的过程如下：  
    点火开关关闭的情况下快速连续按任意一个按钮 **5** 下