

06 款本田雅阁发动机保养指示灯复位方法

按住行程/复位按钮，打开点火开关至“ON (II)”，继续按住行程/复位 10S 以上，指示灯熄灭完成复位。