

06 款韩国现代雅尊轿车电动门窗的初始化方法

1.连接蓄电池时初始化方法

在蓄电池与车辆分离 5 分钟以上时，安全电动门窗需要初始化。

1)初始化前，电动门窗的工作

—手动操作-上/下功能可以工作

—自动上升功能不工作

(按住 AUTO-UP/DOWN 开关，手动可以上/下操作门窗。)

2)初始化方法

在电动门窗完全打开状态下，提起上升开关完全关闭门窗后持续提起开关 0.2 秒以上。(在门窗完全关闭状态下提起开关，不能进行初始化。)

3)如果在卡住的情况下，进行安全电动门窗初始化，可能会发生下列情况。

—安全功能不工作。

2.失效保护模式的初始化

1)在强制操作门窗造成电机故障时，为了保护用户的安全，电动门窗开关进入失效保护模式。

2)失效保护模式下电动门窗的工作

—自动/手动-下降功能工作

—自动/手动-上升功能不工作

(自动/手动—上升功能工作时，门窗上升 20mm 后停止。)