

2006 款别克 GL8 车手动修改自动门锁操纵模式方法

2006 款别克 GL8 商务车和其他别克车型自动门锁都有 4 种模式。如下表

模式	移出 P 位并锁门	移人 P 位并开锁	断开点火开关并开锁
1	中止	中止	中止
2	启用	中止	中止
3	启用	中止	启用
4	启用	启用	中止

GL8 商务车自动门锁控制由车身控制模块 (BCM) 完成, 手动修改自动门锁操纵模式方法如下:

- (1) 关闭仪表板 (IP) 变光器开关和点火开关, 将车身控制模块 (BCM) 编程保险丝拔掉, 将点火开关打开到 ACC 位置, 听到 3 次警报声 (车身控制模块发出警报声音次数与车辆安装的车身控制模块有关), 车身控制模块 (BCM) 进入功能设定模式。
- (2) 按下任意车门上的 LOCK (锁门) 按钮, 车身控制模块发出警报声音次数等于自动门锁操纵模式。