

使用 X431 做奔驰 SLK171 和 E211 底盘机油保养灯归零的步骤

汽车技术部：贺鹏麟

- 1、打开点火开关。
- 2、使用 X431 选车型之后，进入[信息和通讯]。
- 3、进入[活动服务系统 ASSYST]。
- 4、进入[控制单元编码]。
- 5、进入[ASSYST 设定]。
- 6、进入[重新初始化 ASSYST]。
- 7、点击[确定]完成机油保养灯归零。