

### 2005 款奔驰 W221 保养灯 归零方法:

奔驰公司自 S 系列 W220 后,又于 2005 年开发了新款 W221 的奔驰轿车 S500。这款轿车的保养灯归零方法与 W220 相比, 有较大的不同。具体归零方法如下:

- 1、将点火开关置于第一档;
- 2、同时压下并保持多功能方向盘上的“OK”按钮 (S110s6) 和右侧电话“接听/结束”按钮约 5 秒, 此时仪表显示“Vehicle data Roller test ASSYST Plus workshop”;
- 3、选择“ASSYST Plus workshop”, 并按下“OK” (S110 s6) 按钮确认;
- 4、通过按下“前进/后退”按钮 (S110s1) 选择“Service Performed” (或“Service done”), 并按下“OK”按钮 (S110s6) 确认。
- 5、通过按下“前进/后退”按钮 (S110s1) 选择“Due Service”或“Other Services”, 并按下“OK”按钮 (S110s6) 确认。说明: 若全部预期维修项目已完成, 则选择“Due Service”, 否则, 若个别项目未完成, 则选择“Other Services”。
- 6、如果之前选择了“Other Services” (或“Further service”), 则增加附加的维修项目到当前维修菜单。
- 7、通过按下“前进/后退”按钮 (S110s1) 选择 "Complete (Full) Service" 或 "Individual (single) Service Selection", 并按下“OK”按钮 (S110s6) 确认。说明: 若全部预期维修项目已完成, 则选择 "Complete(full) Service", 否则, 若个别项目未完成, 则选择 "Individual(single) Service Selection"。
- 8、压下“回退”和 SBS 关闭按钮 (S110s4), 回到主菜单。
- 9、将点火开关置于“OFF”位置。