

奥迪 A6L 保养灯归零及保养里程的设置

大众软件开发工程师：林野

保养灯归零方法：

- (1) 连接 X-431，使用[CAN BUS II DIAGNOSTIC CONNECTOR]接头；
- (2) 打开点火开关；
- (3) 选择“奥迪车系”；
- (4) 选择“CAN bus 系统”；
- (5) 进入“17 仪表板系统”；
- (6) 选择“10 通道调整匹配”功能，输入 02 通道，确认；
- (7) 按“-”将匹配值改为“0”，确认；
- (8) 退出系统即可。

保养里程的设置方法：

- (1) 连接 X-431，使用[CAN BUS II DIAGNOSTIC CONNECTOR]接头；
- (2) 打开点火开关；
- (3) 选择“奥迪车系”；
- (4) 选择“CAN bus 系统”；
- (5) 进入“17 仪表板系统”；
- (6) 选择“10 通道调整匹配”功能，输入“40”通道，确认；
- (7) 选择“->”输入下次保养里程数（如：5000 公里输入 100， $100=(15000-5000)/100$ ），确认；
- (8) 退出系统即可。

注意：修改保养里程数前，请用上述方法前确认“41”通道匹配值为“0”、“42”通道匹配值为“150”、“43”通道匹配值为“150”、“44”通道匹配值为“365”，如果这几组匹配值错误，按上述方法修改。