

丰田发动机停机系统注册 ECU 通讯 ID 代码方法

2003 年 8 月后的丰田发动机停机系统，为了使 ECU 通信 ID 代码一致，当更换收发器钥匙 ECU 或 ECM 时，必须进行 ECU 通讯 ID 代码的注册。

在进行 ID 代码通讯之前，不能启动发动机超过 4 次以上，否则会自动锁死，如果出现锁死现象，必须重新更换收发器钥匙 ECU 或 ECM。

认证 ECU 通信 ID 代码步骤：

- 1、使用 SST（短接线）连接诊断连接器 DLC3 的 TC（13）和 CG（4）端子。
- 2、将点火开关转到 ON 位置（不要启动发动机），并保持 30 分钟以上。
- 3、关闭点火开关，并取下 TC 和 CG 端子上的连接线，完成 ID 代码认证。
- 4、检查发动机是否可以启动。

2008-5-9