

## 丰田花冠遥控器匹配方法

贺鹏麟

丰田花冠车如果更换了防盗 ECU 或遥控器，须对遥控器进行匹配才能正常工作，匹配方法是：

- 1、车辆处于非警戒状态
- 2、打开驾驶员侧车门，将钥匙插入点火开关
- 3、在 10S 内将点火开关从 ON 旋转至 OFF 5 次（最后处于 OFF 位置）
- 4、安全指示灯点亮
- 5、在灯亮 16S 内按下遥控器任意键一，此时指示灯熄灭。再次按下同一键一次，这时指示灯闪烁一次，然后保持常亮，遥控器已经登记完成。
- 6、如果一次登记多把遥控器须在第一把完成的 16S 内进行，方法相同。
- 7、当关上驾驶员侧车门或将点火开关旋至 ON 位置，安全指示灯将会熄灭，遥控器匹配成功。
- 8、防盗系统最多只能存储 4 把遥控器。