

丰田车系车身稳定控制系统（VSC）初始化方法

汽车技术部：贺鹏麟

丰田车系装有车身稳定控制系统（VSC）的车型当仪表板上（VSC）点亮，使用解码器读到有 C1336——摇摆传感器正进行零校正的故障码时，必须对 VSC 系统进行初始化。

初始化方法是：

- 1、打开点火开关，打正方向盘，档位在 P 档。
- 2、将 17P 诊断座中 TS 端子与地在 8 秒针内短接 2 次或将 16P 诊断座中的 12 号端子对地（或 4 号端子在 8 秒针短接 2 次。
- 3、VSC 灯熄灭完成初始化。