

# 使用 X431 解开帕萨特 B5 车门方法

贺鹏麟

- 1、 拆下左前轮及轮上方的轮罩、底板。
- 2、 拆下左前转向灯。
- 3、 在转向灯的位置找到发动机盖锁扣拉锁用力往下拉动，把发动机盖打开。
- 4、 将在发动机室左前找到 ABS 控制单元的电气插头拔下，（有 25 个端子,上面有编号）找到第 7 及第 4 个端子.用导线把第 7 端子与 X431 诊断插头的 7 号端子连接，4 端子与电瓶正极连接（目的是通过 4 号端子给点火开关提供 15 端子的电源，这样安全气囊电脑的点火开关信号线上就有电了，只有这样 X431 才能进入到安全气囊系统）。解码器的常火线、接地线分别与电瓶的正、负极连接。
- 5、用 X431 进入 15（安全气囊）--03（元件诊断）使中控锁处于打开状态，便可把门打开.把线路恢复后还要用解码器清除 ABS 故障码。