

帕萨特 B5 保养灯复位方法

关闭点火开关，按住右边按钮的同时打开点火开关，把左边的按钮顺时针转动，显示 0 公里时松开，完成复位。