

新款丰田大霸王 AFS（随车转向大灯控制系统）初始化设定方法

贺鹏麟

在拆装车身高度传感器、悬挂，更换 AFS ECU，更换蓄电池后，需要对系统进行初始化设定。

重装悬挂减振系统和高度传感器手工设定方法：

- 1、 使用连接线将诊断接头的 4 号脚 CG 和 8 号脚 LVL 相连接，然后打开点火开关到 ON 位置。
- 2、 在 20S 内拉动变光开关 3 次。
- 3、 AFS OFF 指示灯闪烁 3 次后消灭，完成设定。

拆装蓄电池后的初始化方法：

在拆装蓄电池后，需要对转向角度传感器进行初始化设定，其初始化方法是：将车辆以 20KM/H 速度直线行使超过 100M 以上即可。