

## 新款雷诺车系保养灯复位方法

贺鹏麟

- 1、 点火开关保持在 ON 状态，发动机停转，
- 2、 点按雨刮开关中间的按钮，直到仪表显示屏上出现“0” KM 字样，
- 3、 按住仪表板上的按钮大约 5 秒钟，直到仪表上显示“6000” KM 字样，松开按钮完成保养灯复位。