

## 本田雅阁轿车电动车窗复位方法

汽车技术部：贺鹏麟

电动车窗系统经过维修或自动功能不能正常工作，必需对其进行复位其方法如下：

- 1、将点火开关至于 ON 位置。
- 2、用驾驶员侧的开关将驾驶员侧的车窗直接降下；车窗降到最低位置时，按住驾驶员侧车窗开关的“DOWN”开关 2 秒。
- 3、用驾驶员侧的开关将驾驶员侧的车窗不停地升起；车窗升到最高位置时，按住驾驶员侧车窗开关的“UP”开关 2 秒。完成复位。