

欧宝音响解码方法

汽车技术部：贺鹏麟

欧宝汽车在断开蓄电池或其他断电原因会导致音响锁死，需要输入原始密码才能解开音响。其解锁方法是：

- 1、打开点火开关。
- 2、持续按住下图中 AS 键，再打开音响。



- 3、
- 4、仪表板上显示“———”时，松开 AS 键再输入音响密码，按 AS 键确认。完成。