

福特车型闪光码诊断说明

元征软件开发有限公司 Ford 开发工程师 湛铮

目前 X431 美国福特诊断软件 V35.30 或以上版本已经实现可测 1996 年以前车型闪光码的功能。由于闪光码测试比较特殊，有部分用户不知道如何使用 X431 来读取福特车型闪光码，因此我们福特开发组开发工程师编写了以下的操作说明，以供用户参考。

1、到 X431 网站(www.x431.com)下载美国福特诊断软件 V35.30 或以上版本。

2、准备 X431 福特 6+1 诊断接头。

3、打开车前盖，找到福特 6+1 诊断座，如下图所示：



连接好 X431。

4、确认汽车钥匙在关闭 (off) 状态，打开 X431，并选择相应的年款车型菜单进入。

5、当 X431 提示打开点火开关时，将汽车钥匙打开到“ON”状态，然后点击“读故障码”即可读出闪光码来。

6、如果需要再次读取故障码，需要先关闭汽车钥匙，点击“诊断首页”回到选择年款菜单，然后再次重复第 4 步、第 5 步即可。