

## 金杯面包德尔福的防盗需要手工匹配方法

将红色钥匙插入点火开关钮到[ON]位置，然后拔出来；再将需要匹配的黑色钥匙插入点火开关钮到[ON]位置，然后拔出来；最后再将红色钥匙插入点火开关钮到[ON]位置，然后拔出来。钥匙匹配成功。